

家庭用超音波式加湿器


品番 **SZGK-3003** 形



取扱説明書

この度はお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この商品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に「取扱説明書」を最後までお読みください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。



もくじ

●安全上のご注意	2 ~ 3
●ご使用にあたってのお願い	4
●設置場所	5
●各部のなまえ	6
●操作方法	7
●給水のしかた	8
●お手入れ・保管のしかた	9
●故障かな?と思ったら	10
●仕様	11
●保証とサービスについて	12
●無償修理規定	13
●保証書	14

この製品を使用できるのは日本国内交流 100V 専用のみです。

(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

必ずお守りください


ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

*ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するため、誤って取り扱いをすることで生じることが想定される内容を『警告』と『注意』に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。






 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 は、してはいけない「禁止」の内容です。	 一般的な禁止	 分解禁止	 濡れ手禁止	
 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	 水濡れ禁止	 接触禁止	 必ず行う	 差し込みプラグを抜く

 警告		
<p>電源コード、電源プラグを破傷するようなことはしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理にまげたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。 ●傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 	<p>コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●たこ足配線などで、定格を超える、発熱による火災の原因になります。 	<p>ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電の原因になります。 
<p>電源プラグは根元まで確実に差し込む</p> <p>差込が不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。 	<p>電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く</p> <p>プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 	<p>次のような方がお使いの時は特に注意する</p> <p>けがややけど、感電の原因となります</p> <ul style="list-style-type: none"> ●乳幼児 ●皮膚感覚の弱い方 ●自分で操作できない方 

警告

<p>改造はしない また修理技術以外の方は、分解したり修理をしない</p> <p>発火・感電・やけどの原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●修理は販売店にご相談ください。 	<p>開口部から針金など入れない</p> <p>感電の原因になります。</p> 	<p>傾いた場所や棚などの高い場所・不安定な場所には置かない</p> <p>水をいれたまま本体を傾けると、水がこぼれる恐れがあります。転倒すると本体の破損、けがの原因になります。</p> 
<p>使用時に本体内部の各部分に触れない</p> <p>けがややけど、感電の原因になります。</p> 	<p>排水方向から排水する</p> <p>排水方向を誤ると、本体内部の電気部品に水が入り、火災、感電、ショートの原因になります。やけどの原因になります。</p> 	<p>ミスト吹出口をフキンなどでふさがない</p> <p>ミスト吹出口をふさくと、変形や故障の原因となります。</p> 
<p>本体を水につけたり、水をかけたりしない</p> <p>ショート・感電のおそれがあります。</p> 	<p>異常時（焦臭い、発煙など）は、必ず電源コードをコンセントから抜く</p> <p>火災や感電の原因となります。</p> 	<p>お手入れをするときや使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く</p> <p>感電やけがをするおそれがあります。</p> 

ご使用にあたってのお願い

●本製品を使用しないときは、水を捨てる。

放置した水にカビや雑菌が繁殖し、病気や故障、異臭の原因となります。



●水タンクに、水道水以外の水を入れない。

水道水（飲料用）は、抗菌処理がされていますが、その他の水は抗菌作用がないため、カビや雑菌が発生しやすい原因となります。温水（40℃以上）、ジュースなどの飲料水、化学薬品、芳香剤、洗剤を入れた水を入れないで下さい。本体が変形し故障の原因となります。



●タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替える。 本体内部は常に清潔を保つよう定期的にお手入れする。

お手入れせずにお使いになると、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。まれに体質によっては過敏に反応し健康を害することがあります。万一の場合は医師にご相談ください。



●水タンクを床に落としたり、衝撃を与えたりしない。

水タンク接合部に小さな亀裂が入り、水漏れを起こします。取扱いには十分注意してください。



●本体に水を入れたまま、持ち運ばない。

水がこぼれるおそれがあります。

●水タンクを本体にセットした後は、 給水時以外、水タンクに触れたり水タンクを抜き差ししない。

必要以上に水が供給されて、水漏れの原因になります。

●加湿しすぎない。

加湿しすぎると周囲をぬらしたり、故障の原因になります。


設置場所

●適した設置場所


壁や家具・パソコンや家電製品・精密機器などから30cm以上離れたところで、人が容易に手を触れない水平で安定な場所。
ミスト吹出口から出るミストをさえぎるようなものがない場所。

●次の場所では使用しない。


- ・ミストが直接、家電・家具・壁・カーテン・天井などにあたる場所
家具・壁に染みがついたり、変形の原因となります。
本体を、家電・家具・壁などから30cm以上離してご使用ください。
- ・直射日光が当たる場所、暖房機の上または近く
変形・変色したり誤動作することがあります。
- ・凍結のおそれがある場所
凍結の恐れがある時は、本体及びタンクの水を捨ててください。
故障の原因になります。
- ・テレビ、ラジオなどの近く
雑音の原因になる場合があります。2m以上離して設置してください。
- ・携帯電話やパソコンなどの近く
本体運転中は、本体周囲の湿度が高くなりますので、
湿気に弱い携帯電話やパソコン等の電子機器は加湿器の近くに置かないでください。




- ・人がよく通るところ
ぶつかったり電源コードに引っかかると、水がこぼれたり、故障の原因になります。
- ・枕元やベッドテーブルなど就寝中に誤って触れるおそれがある場所
水がこぼれる恐れがあります。
- ・カーペット・ふとんなどの柔らかい素材の上
本体底部側面の吸気口がふさがり、本体の故障や水こぼれの原因になります。
- ・湿度の高いところ
室内を濡らしたり、故障の原因になります。
- ・犬や猫などペットの手の届く恐れがある場所
ペットが噛んだり、引っ掻いたりした場合、
本体及び電源コードを傷め、火災の原因になることがあります。



各部のなまえ




操作方法



操作方法

「電源・ミストスイッチ」を回して加湿量を調節します。




※お部屋の湿度に合わせて、ほどよい加湿量でお使いください。
※加湿量を最大にすると、過加湿により水滴が床につく場合があります。


電源を切る際は、凸マークが OFF の位置にカチッと合うまで、左に回します。

給水のしかた


①水タンクの キャップをはずす




②水道水を入れる



③キャップをしめる



④水タンクの矢印を 本体の矢印に 合わせてはめる



お手入れ・保管のしかた

●お手入れのしかた

1. 電源を OFF にする。
2. 電源プラグを抜く。
3. 吹出口をはずす。
4. 水タンクを本体からはずし、タンク内に残った水を捨てる。
5. 排水方向に注意して、本体水槽に残った水を捨てる。
6. 超音波振動部のお手入れをする。

⚠ 注意 排水は、必ず本体に記された排水方向の矢印の向きに従っておこなってください。
水が送風口にはいると、誤作動及び故障の原因になります。

超音波振動部のお手入れ

週 2 回程度、超音波振動部についたカルキ分などの白い粉を付属のお手入れブラシで軽くこすって汚れを落とします。
水で濡らしよく絞ったフキンで、拭き取ってください。

⚠ 注意 お手入れを怠ると、水道水の成分である「カルシウム」や「マグネシウム」などの結晶がこびりついて、落ちにくくなります。
化学薬品や中性洗剤などを使用すると、超音波振動部の機能を低下させますので絶対に使用しないでください。

お使いの水道水の鉱物成分やご使用頻度によって、付着の度合が異なることがあります。

1 日に 1 回は、本体内部の水を全て排水してください。
週に 2 回は、超音波振動部のお手入れをしてください。

●保管のしかた

「お手入れのしかた」に従ってお手入れした後、本体内部の水をよくふき取り、陰干しして十分に乾燥させてから、湿気の少ないところに保管してください。

故障かな？と思ったら



警告

修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない

「故障かな？」と思ったらときには下記の項目をお調べください。

症状	調べるところ	対処方法
電源が入らない	電源プラグは差し込まれていますか？	電源プラグをしっかり差し込んでください。
運転しない	水タンクに水が入っていますか？	給水してください (P.8「給水のしかた」参照)
電源・給水 LED が赤くなっている	水タンクに水が入っていますか？	水タンクの水がなくなると、電源・給水 LED が赤く点灯します。給水してください。 (P.8「給水のしかた」参照)
異臭がする	水道水以外の水を使用していますか？	本体とタンクに残っている水を捨ててください。
水が漏れる	水タンクが割れていませんか？	直ちに販売店または当社アフターサービスに連絡してください。 (場合により有償交換になります。)
周囲が濡れる		※本製品は超音波式を採用しています。霧が熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、霧の粒子が大きいいため床が濡れることがあります。 目に見えるミストが降下してきた場合は、ミストの量を弱にするか、ミストを OFF にしてください。

廃棄について

廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。

仕様

型番	SZGK-3003
電源	100V 50-60Hz
消費電力	25W
加湿量	最大約 300ml/h ※
水タンクの容量	約 3.0L
連続加湿時間	約 8~10 時間※
適用床面積 (目安) (使用状況、環境により異なります)	約 6~12 畳
本体サイズ	Φ 220X285(mm)
重量 (電源コードを含む)	約 1.42Kg
電源コード長さ	約 1.6m
材質	本体: ABS タンク: AS
付属品	お手入れブラシ (1 個) 

※加湿量・連続加湿時間は、室温 20℃・水タンク 3.0L を使用した場合です。

※加湿量・連続加湿時間は、室温や湿度環境、壁、床の材質、部屋の構造、使用している暖房器などの環境条件によって大幅に左右されますので目安としてください。

保証とサービスについて

※修理を依頼される前にまず「故障かな?と思ったら」(P10)をご覧ください。お調べください。それでも不具合の場合は、下記に基づいて、お買い上げの販売店にご相談ください。

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印及びお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除く)

3. 修理を依頼されるとき

保証期間内・・・恐れ入りますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を過ぎているとき・・・まず、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理いたします。ご相談の際、次の事をお知らせください。
①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけ詳しく)

4. 本加湿器の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または当社アフターサービスまでご相談ください。

長年ご使用の超音波加湿器の点検を!

こんな症状はありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 水タンクや本体から水漏れする。
- その他の異常や故障がある。

使用を中止し、
故障や事故防止のため必ず販売店に
点検をご相談ください。

無償修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買上販売店に依頼してください。
3. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上販売店に修理がご依頼にならない場合には、取扱説明書に記載のアフターサービスまたは当社窓口までご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買上後取り付け場所移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶へ搭載)に使用された場合の故障及び損傷
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (ト) 消耗部品の交換
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社アフターサービスまでご相談ください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。

保証書

持込修理



本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。詳細は修理規定をご参照ください。

品番	
保証期間	お買い上げ日から本体1年間
※お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前
	電話 () —
※販売店	住所・氏名
	電話 () —
アフターサービス 株式会社ジェイティーエヌ ☎ 049-281-8851 〒350-0269 埼玉県坂戸市につきい花みず木 5-7-3 輸入元 自然株式会社 〒174-0063 東京都板橋区前野町 2-3-1-201 TEL: 03-6794-5825	

●ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。